


USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range: 100-200 kHz

(b) Wireless Power: 5W Max.

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO9401 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO9401

EN

A4 portfolio power bank with wireless charger features



Package includes:

1. 4000 mAh power bank
2. Charging cable with type c adapter
3. 20 pages memo pad
4. Wireless charger

Operation

1. Connect the charging station to a USB power supply with the provided cable. The blue indicator light will flash when charging is in progress. The indicator lights are permanently lit when the power bank is fully charged.
2. The product can support charging 1 device at the same time only
3. Charging time will vary by different device
4. Check battery capacity before use
5. Press the button to check if the power bank needs to be recharged. The Blue LED lights indicate battery capacity remaining in the power bank as follows 4 lights = 100%; 3 lights = 75%; 2 lights = 50%; 1 light = 25%
6. Before using wireless charger, insert one end of USB charging cable into USB power adaptor or USB computer port
7. Put your phone on the wireless charging pad area and the battery will start charging. If the phone does not start charging, please try again.

Technical specifications

Battery: Lithium-ion 4000 mAh capacity
Input: 5V – 1A
Output: 5V – 2.1A (wired)
Output: 5V – 1A (wireless)
Efficiency: 75%

WARNING! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS!

- When connecting the power bank to the device, please use the charging cables and connectors provided from the authorized maker. The use of charging cables or connectors from unauthorized maker may cause severe or fatal injuries and property loss and damage to the product and the device.
- Power Bank is compatible with Apple® Products USB Cable/ adapter (Not Included).
- If the product does not start charging when it connects to the device, please try to disconnect all cables and try again.
- Battery could explode if disposed in fire
- Dry location use only
- Do not disassemble the product
- Do not expose the product / the battery to high temperature and direct sunlight
- This product is not waterproof
- Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and disposed of via through approved outlets
- Please remove the power source after full charging
- This is not a toy. Please keep out of reach of children.
- Metal objects placed on top of wireless charging device might damage the product.

DE

A4 Portfolio mit kabellosem Ladegerät

Inhalt:

1. 4000 mAh Powerbank
2. Ladekabel mit Adapter Typ C
3. Notiblock mit 20 Seiten
4. Induktive Ladestation

Bedienung

1. Schließen Sie die Powerbank mit dem mitgelieferten Kabel an eine USB-Stromversorgung an. Die blaue Anzeigeleuchte blinkt während des Ladevorgangs. Die Kontrollleuchten leuchten permanent, wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist.
2. Sie können nur 1 Gerät aufladen.
3. Ladezeiten variieren je nach Gerät.
4. Überprüfen Sie die Batteriekapazität der Powerbank
5. Drücken Sie die Taste, um zu prüfen, ob die Powerbank aufgeladen werden muss. Die blauen LEDs zeigen die verbleibende Akkukapazität wie folgt an: 4 Leuchten = 100%; 3 Leuchten = 75%; 2 Leuchten = 50%; 1 Leuchte = 25%
6. Bevor Sie das kabellose Ladegerät verwenden, verbinden Sie ein Ende des USB-Ladekabels mit dem USB-Netzteil oder mit dem USB-Computeranschluss.
7. Legen Sie Ihr Smartphone auf das kabellose Ladepad und der Akku beginnt zu laden. Wenn das Smartphone nicht aufgeladen wird, versuchen Sie es bitte erneut.

Technische Daten

Batterie:	Lithium-ion 4000 mAh Kapazität
Eingang:	5V – 1A
Ausgang:	5V – 2.1A (mit Kabel)
Ausgang:	5V – 1A (kabellos)
Effizienz:	75%

Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise!

- Beim Anschluss der Powerbank an das Gerät, verwenden Sie bitte nur Verbindungskabel und Anschlüsse von autorisierten Händlern. Die Verwendung von Verbindungskabeln oder Anschlüssen von unautorisierten Händlern kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen und Sachschäden, sowie an der Powerbank als auch am Gerät führen.
- Die Powerbank ist mit Apple® USB Kabeln / Adaptern kompatibel (nicht enthalten).
- Wenn das Gerät nicht geladen wird, wenn es mit der Powerbank verbunden ist, entfernen Sie alle Kabel und versuchen Sie es erneut.

- Batterien können explodieren, wenn Sie ins Feuer geworfen werden.
- Verwenden Sie das Gerät an einem trockenen Ort.
- Gefahr von Stromschlag – Nicht öffnen! Das Produkt nicht zerlegen.
- Überhitzen Sie die Batterien/das Produkt nicht, durch Lagerung bei hohen Temperaturen oder in direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Das Produkt ist nicht wasserfest.
- Leere Batterien müssen sofort vom Produkt entfernt werden und dürfen nur über zugelassene Stellen entsorgt werden.
- Bitte entfernen Sie die Stromquelle nach vollständigem Ladevorgang.
- Kein Spielzeug - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Metallgegenstände, die sich auf dem Ladegerät befinden, können das Produkt beschädigen.

FR

Porte-document Powerbank A4 avec fonctionnalité de chargeur sans fil

Le pack comprend:

1. Powerbank de 4000 mAh
2. Câble de charge avec adaptateur type c
3. Bloc-notes de 20 pages
4. Chargeur sans fil

Fonctionnement

1. Connectez la station de charge à une alimentation USB avec le câble fourni. Le voyant bleu clignote lorsque la charge est en cours. Les voyants s'allument en continu lorsque la banque d'alimentation est complètement chargée.
2. Le produit peut supporter le chargement d'un appareil à la fois
3. Le temps de charge variera selon l'appareil
4. Vérifiez la capacité de la batterie avant utilisation
5. Appuyez sur le bouton pour vérifier si la station de charge doit être rechargée. Les voyants LED bleus indiquent la capacité

restante de la batterie dans la powerbank, comme suit: 4 voyants = 100%; 3 voyants = 75%; 2 voyants = 50%; 1 voyant = 25%

6. Avant d'utiliser le chargeur sans fil, insérez une extrémité du câble de chargement USB dans l'adaptateur d'alimentation USB ou le port USB d'un ordinateur
7. Placez votre téléphone sur la zone de recharge sans fil et la batterie commencera à se charger. Si le chargement du téléphone ne démarre pas, veuillez réessayer.

Spécifications techniques

Batterie:	Lithium-ion 4000 mAh capacité
Entrée:	5V – 1A
Sortie:	5V – 2.1A (filaire)
Sortie:	5V – 1A (sans fil)
Efficacité:	75%

ATTENTION! CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES!

- Lors de la connexion de la station de charge à l'appareil, veuillez utiliser les câbles de charge et les connecteurs fournis par le fabricant. L'utilisation de câbles de charge ou de connecteurs de fabricants non agréés peut causer des blessures graves ou mortelles et endommager le produit et l'appareil.
- La station de charge est compatible avec les câbles / adaptateurs USB Apple® (non inclus).
- Si le produit ne commence pas à se charger lorsqu'il se connecte à l'appareil, essayez de déconnecter tous les câbles et essayez à nouveau.
- La batterie pourrait exploser si elle était enflammée
- Utilisation dans un environnement sec uniquement
- Ne pas démonter le produit
- N'exposez pas le produit / la batterie à une température élevée et à la lumière directe du soleil
- Ce produit n'est pas étanche
- Les batteries épuisées doivent être immédiatement retirées de l'équipement et éliminées dans des points de vente agréés
- Veuillez débrancher la source d'alimentation lorsque la charge

est terminée

- Ceci n'est pas un jouet. Veuillez le garder hors de la portée des enfants.
- Les objets métalliques placés sur le dispositif de charge sans fil peuvent endommager le produit.

ES

Cartera A4 con cargador de batería inalámbrico

El paquete incluye:

1. Cargador de batería de 4.000 mAh
2. Cable de carga con adaptador tipo c
3. Bloc de notas de 20 páginas
4. Cargador inalámbrico

Operación

1. Conecte la estación de carga a una fuente de alimentación USB con el cable suministrado. El indicador luminoso azul parpadeará cuando se esté cargando. Los indicadores luminosos permanecerán encendidos cuando el cargador de batería esté completamente cargado.
2. El producto únicamente permite la carga de un solo dispositivo a la vez
3. El tiempo de carga variará según el dispositivo.
4. Verifique la capacidad de la batería antes de utilizar el producto.
5. Presione el botón para comprobar si el cargador de batería tiene que recargarse. Las luces LED azules indican la capacidad restante de batería en el cargador de batería de la siguiente manera: 4 luces = 100 %; 3 luces = 75 %; 2 luces = 50 %, y 1 luz = 25 %.
6. Antes de utilizar el cargador inalámbrico, introduzca un extremo del cable de carga USB en el adaptador de corriente USB o en la entrada del ordenador para USB.
7. Coloque su teléfono en el área de la base de carga inalámbrica y la batería empezará a cargarse. Si el teléfono no empieza a cargarse, vuelva a intentarlo.

Especificaciones técnicas

Batería: Capacidad de iones de litio de 4.000 mAh

Entrada: 5V – 1A
Salida: 5V – 2.1A (conectado)
Salida: 5V – 1A (inalámbrico)
Eficiencia: 75 %

ATENCIÓN: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Cuando conecte el cargador de batería al dispositivo, utilice los cables de carga y los conectores suministrados por el fabricante autorizado. El uso de cables de carga o conectores de fabricantes no autorizados puede provocar lesiones graves o mortales y la pérdida de propiedad y daños en el producto y el dispositivo.
- El cargador de batería es compatible con los cables y adaptadores USB de productos Apple® (no incluidos).
- Si el producto no empieza a cargarse cuando se conecta al dispositivo, intente desconectar todos los cables y vuelva a intentarlo.
- La batería podría explotar si se expone al fuego.
- Utilice el producto únicamente en un lugar seco.
- No desmonte el producto.
- No exponga el producto o la batería a altas temperaturas ni a la luz solar directa.
- Este producto no es resistente al agua.
- Las baterías gastadas deben retirarse de inmediato del equipo y desecharse en sitios autorizados.
- Retire la fuente de alimentación tras completar la carga.
- No es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- La colocación de objetos metálicos encima del dispositivo de carga inalámbrico podría dañar el producto.

IT

Blocco A4 con power bank wireless

Il set include:

1. Power bank da 4000 mAh
2. Cavo di ricarica con adattatore tipo C
3. Blocco Memo da 20 pagine
4. Caricatore wireless

Funzionamento

1. Collegare il power bank a un alimentatore USB utilizzando il cavo fornito. La spia blu lampeggerà quando è in corso la ricarica e diventa fissa quando la batteria è completamente carica.
2. Il prodotto può supportare solo il dispositivo di ricarica 1
3. Il tempo di ricarica varia a seconda del dispositivo
4. Controllare la capacità della batteria prima dell'uso
5. Premere il pulsante per verificare se è necessario ricaricare il power bank. Le spie LED blu indicano il livello di capacità della batteria come segue: 4 spie = 100%; 3 spie = 75%; 2 spie = 50%; 1 spia = 25%
6. Prima di utilizzare il caricabatterie wireless, inserire un'estremità del cavo di ricarica USB nell'adattatore di alimentazione USB o nella porta del computer USB
7. Posizionare il telefono sull'area di carica del pad wireless, la batteria inizierà a caricarsi. Se il telefono non inizia a caricarsi, riprovare a posizionare il dispositivo.

Specifiche tecniche

Batteria: Lithium-ion, capacità 4000 mAh

Input: 5V – 1A

Output: 5V – 2.1A (via filo)

Output: 5V – 1A (wireless)

Efficienza: 75%

ATTENZIONE! INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA!

- Quando si collega il power bank al dispositivo, utilizzare i cavi di ricarica e i connettori forniti dal produttore. L'uso di cavi di ricarica o connettori da produttori non autorizzati può causare lesioni gravi o fatali e perdita di proprietà e danni al prodotto e al dispositivo.
- Il Power Bank è compatibile con cavi / adattatori USB dei Prodotti Apple® (non incluso).
- Se il prodotto non inizia a caricarsi quando si collega al dispositivo, provare a scollegare tutti i cavi

e provare ancora.

- La batteria potrebbe esplodere se gettata nel fuoco
- Utilizzare in luogo asciutto
- Non smontare il prodotto
- Non esporre il prodotto e la batteria a temperature elevate o alla luce diretta del sole
- Questo prodotto non è impermeabile
- Le batterie esauste devono essere immediatamente rimosse dall'apparecchio e smaltite presso punti vendita approvati
- Rimuovere la fonte di alimentazione dopo la ricarica completa
- Questo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Gli oggetti metallici posti sopra il dispositivo di ricarica wireless potrebbero danneggiare il prodotto.

NL

A4 memoblok met draadloze powerbank

Pakket bestaat uit:

1. 4000 mAh powerbank
2. Oplaadkabel met type c-adapter
3. Memoblok van 20 pagina's
4. Draadloze oplader

Gebruik

1. Sluit het laadstation aan op een USB-voeding met de meegeleverde kabel. Het blauwe indicatielampje knippert tijdens het laden. De indicatorlampjes branden permanent wanneer de powerbank volledig is opgeladen.
2. Het product kan slechts 1 apparaat tegelijk opladen
3. De oplaadtijd varieert per apparaat.
4. Controleer de accucapaciteit vóór gebruik
5. Druk op de knop om te controleren of de powerbank moet worden opgeladen. De blauwe LED-lampjes geven de resterende batterijcapaciteit als volgt aan: 4 lampjes = 100%; 3 lampjes = 75%; 2 lampjes = 50%; 1 lampje = 25%
6. Voordat u een draadloze oplader gebruikt, steekt u het uiteinde

van de USB-oplaadkabel in de USB-voedingsadapter of de USB-computerpoort

7. Plaats uw telefoon op het draadloze oplaadstation en de batterij begint op te laden. Als de telefoon niet begint op te laden, probeert u het opnieuw.

Technische specificaties

Batterij: Lithium-ion capaciteit van 4000 mAh

Ingang: 5V – 1A

Uitgang: 5V – 2.1A (bedraad)

Uitgang: 5V – 1A (draadloos)

Efficiëntie: 75%

WAARSCHUWING! BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES!

- Gebruik de meegeleverde oplaadkabels en connectoren om de powerbank te verbinden met het op te laden apparaat. Het gebruik van andere (niet meegeleverde) oplaadkabels of connectoren kan ernstig of fataal letsel en verlies of schade aan het uw op te laden apparaat en dit product veroorzaken.
- De Power Bank is compatible met Apple® Products USB-kabel / adapter (niet inbegrepen).
- Als het product niet begint op te laden wanneer het op het apparaat wordt aangesloten, probeer dan alle kabels los te koppelen en probeer opnieuw.
- De batterij kan exploderen als deze met vuur in aanraking komt
- Gebruik alleen in droge ruimtes
- Demonteer het product niet
- Stel het product / de batterij niet bloot aan hoge temperaturen en direct zonlicht
- Dit product is niet waterdicht
- Lege batterijen moeten onmiddellijk uit de apparatuur worden verwijderd en worden weggegooid via de juiste afvoerkanalen.
- Verwijder de stroombron na volledig opladen
- Dit is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
- Metalen objecten die bovenop een draadloos oplaadapparaat zijn geplaatst, kunnen het product beschadigen.

PL

Teczka A4 z powerbankiem z funkcją bezprzewodowego ładowania

Zawartość:

1. Powerbank 4000 mAh
2. Kabel ładujący z adapterem typu c
3. 20-stronicowy notatnik
4. Bezprzewodowa ładowarka

Użycie

1. Podłącz stację ładującą do zasilacza USB za pomocą dołączonego kabla. Niebieskie wskaźnik LED będzie migać podczas ładowania. Lampka zaświeci się na stałe, gdy powerbank jest w pełni naładowany.
2. Produkt może obsługiwać tylko ładowanie 1 urządzenia w tym samym czasie.
3. Czas ładowania zależy od urządzenia
4. Sprawdź pojemność baterii przed użyciem
5. Naciśnij przycisk, aby sprawdzić, czy powerbank wymaga doładowania. Niebieskie diody LED wskazują poziom naładowania baterii w następujący sposób 4 diody = 100%; 3 diody = 75%; 2 diody = 50%; 1 dioda = 25%
6. Przed użyciem bezprzewodowej ładowarki włóż jeden koniec kabla ładującego USB do zasilacza USB lub portu USB komputera
7. Umieść telefon w obszarze ładowania bezprzewodowego i bateria zacznie się ładować. Jeśli telefon nie zacznie się ładować, spróbuj ponownie.

Specyfikacja techniczna

Bateria:	Litowo-jonowa 4000 mAh
Wejście:	5V – 1A
Wyjście:	5V – 2.1A (przewodowe)
Wyjście:	5V – 1A (bezprzewodowe)
Wydajność:	75%

OSTRZEŻENIE! WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA!

- Podłączając powerbank do urządzenia, używaj dołączonych

kabli ładujących i złączy od autoryzowanego producenta. Użycie kabli lub wyposażenia od nieautoryzowanego producenta może spowodować ciężkie lub śmiertelne obrażenia i utratę mienia oraz uszkodzenie produktu i urządzenia.

- Power Bank jest kompatybilny z produktami Apple® (niedołączone).
- Jeśli urządzenie nie rozpocznie ładowania po podłączeniu, spróbuj odłączyć wszystkie kable i podłączyć ponownie.
- Powerbank może eksplodować, jeśli zostanie wyrzucony do ognia.
- Należy używać tylko suchym otoczeniu.
- Nie należy rozmontowywać i modyfikować produktu.
- Nie narażaj produktu / akumulatora na działanie wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego.
- Ten produkt nie jest wodoodporny.
- Zużyte baterie należy natychmiast usunąć z urządzenia i zutylizować w odpowiedni sposób.
- Proszę usunąć źródło zasilania po pełnym naładowaniu.
- To nie jest zabawka. Proszę trzymać z dala od dzieci.
- Metalowe przedmioty umieszczone na urządzeniu do ładowania bezprzewodowego mogą uszkodzić produkt.