

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO9967 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2004/1935/EC. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momannual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO9967

EN

This product may emit a scent when it is new. Handwash and dry thoroughly before use.

Clean with warm water and mild detergents only, do not use detergents that contain bleach or chlorine.

The body of the lunch box is dishwasher proof and microwave safe; the bamboo lid and bamboo cutlery are for hand wash only.

DE

Dieses Produkt kann einen Geruch abgeben, wenn es neu ist.

Reinigen Sie es von Hand und trocknen Sie es vor Gebrauch gründlich ab.

Nur mit warmem Wasser und milden Reinigungsmitteln reinigen, keine bleich- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Der Korpus der Lunchbox ist spülmaschinen- und mikrowellengeeignet; der Deckel und das Besteck aus Bambus sind nur für die Handwäsche geeignet.

FR

Ce produit peut émettre un parfum lorsqu'il est neuf. Laver à la main et sécher soigneusement avant utilisation.

Nettoyez avec de l'eau tiède et des détergents doux uniquement. N'utilisez pas de détergent contenant de l'eau de Javel ou du chlore.

Le récipient de la boîte à lunch passe au lave-vaisselle et au micro-ondes ; le couvercle en bambou et les couverts en bambou doivent être lavés à la main uniquement.

ES

Este producto puede emitir algun olor cuando es nuevo. Lavar a mano y secar bien antes de usar.

Limpie con agua tibia y detergentes suaves solamente, no use detergentes que contengan cloro.

El cuerpo de la fiambrera es apto para el lavavajillas y el microondas; la tapa de bambú y los cubiertos de bambú sólo se pueden lavar a mano.

IT

Questo prodotto può rilasciare un odore quando è nuovo. Lavare a mano e asciugare accuratamente prima dell'uso.

Pulire solo con acqua calda e detergenti delicati, non utilizzare detergenti contenenti candeggina o cloro.

Il corpo del portapranzo è lavabile in lavastoviglie e adatto ai microonde; il coperchio e le posate in bamboo devono essere lavati a mano.

NL

Dit product kan een geur afgeven als het nieuw is. Handwas en goed drogen voor gebruik.

Alleen reinigen met warm water en milde wasmiddelen, geen bleek- of chloorhoudende wasmiddelen gebruiken.

De lunch box is vaatwasmachinebestendig en magnetronbestendig; de bamboe deksel en bamboe bestek is alleen voor handwas.

PL

Ten produkt może emitować zapach, gdy jest nowy. Przed użyciem umyć dokładnie i wysuszyć.

Czyścić tylko ciepłą wodą i łagodnymi detergentami, nie używać detergentów zawierających wybielacz lub chlor.

Korpus pudełka na lunch można myć w zmywarce oraz można go używać w kuchence mikrofalowej; bambusowa pokrywka i bambusowe sztućce służą wyłącznie do prania ręcznego!